

Safe - Széf

| | |
|---|--|
| <p>Assembly instructions: Remove model parts from the hanger board as illustrated below. Careful not to break parts. If a part doesn't remove easily, carefully cut it out with a knife. This model is intended for self-assembly without glue. If you have difficulty installing the axles, try waxing them with a regular candle. All moving parts can also be waxed during assembly to reduce friction when operating the model.</p> | <p>Összeszerelési útmutató: Szedd ki a részeket a táblából az alábbi illusztrálás szerint. Vigyázz, hogy el ne törd a részeket. Ha egy darabot nem tudsz könnyen kiszedni, óvatosan vágd ki egy késsel. A modell összeszereléséhez nem kell ragasztót használnod! Ha nehézségeid vannak a tengely elhelyezésével, nyugodtan gyantázd be egy egyszerű gyertyával. Az összes mozgó alkatrészt begyantázhatod az összeszerelés során, hogy csökkentsd a súrlódást a modell működése közben.</p> |
| <p>Warning! Do not use a lighted candle! Caution! Axles have sharp points!</p> | <p>Figyelem! Ne égő gyertyát használj! Vigyázat! A tengelyvégek élesek!</p> |
| <p>Symbols Pay attention. Wax the part with a regular candle (rub with a candle). Snap off or cut off. Spare parts. Cut creospieces before removing the part from the board. Sand to remove burrs.</p> | <p>Szimbólumok Figyelj! Ellenőrizd a helyes irányt és beállítást. Viaszold be a darabot egy egyszerű gyertyával (dörzsöld be egy gyertyával) Törd ki vagy vágd ki. Pótalkatrészek Vágd ki a közbenső részeket, mielőtt egy darabot is kivennél a táblából. Csiszold le a sorját egy smirglivel.</p> |
| <p>Axle.</p> | <p>Tengely.</p> |
| <p>Clarification: By default, a safe is assembled with a standard combination lock code - 321. To set another code, during assembly you will need to replace the pegs numbered 48 and 49 located in three large washers labeled 40, 41, and 42 into the slots with other numbers. See fig. 1. You can find code setting options in Table 1. Caution! Do not install pegs in the washers marked I, II, III into slots with opposite numbers, for instance, 1 and 4, or 4 and 9. See fig. 2. The final digit of the code will depend on how the lock knob is set in the hole of the part 32 and after that in the door of the safe. The correct position for installation is marked on part 32 with arrows and digits 1-6 and 2-7. Do not install the lock knob in a slot without arrows. See fig. 3.</p> | <p>Pontosítás: Alapértelmezés szerint a széf egy szabványos zárolási kóddal van felszerelve - 321. Ha más kódot szeretnél beállítani, az összeszerelés során a 40, 41 és 42-es címkével ellátott három nagyméretű alátétben található 48-as és 49-es faszegeket ki kell cserélned a többi számmal. Lásd 1. ábra. Az 1. táblázatban kód beállítási opciókat találhatsz. Vigyázat! Ne helyezz faszegeket a I, II, III aljzatokba az ellenkező számokkal rendelkező nyílásokba, például 1-es és 4-es vagy 4-es és 9-es aljzathoz. Lásd 2. ábra. A kód utolsó számjegye attól függ, hogy a zár fogantyúját hogyan rögzítették a 32-es rész nyílásába, majd azt követően a biztonsági ajtóban. A beiktatás megfelelő helyzetét a 32. rész jelöli nyilakkal és számokkal (1-6 és 2-7). Ne szerelje a zár fogantyúját egy nyilak nélküli nyílásba. (Lásd 3. ábra)</p> |

Safe - Széf

| | |
|--|--|
| <p>Caution! After assembling the lock do not close the safe door until you have checked and re-checked that the lock code is working properly. Close the door only after the lock is completely assembled with all the parts installed, including the dollar symbol-shaped back frame and the fixing bar 57. Fig.4.</p> <p>After lock assembly, you need to find out the actual code configured when assembling. Start by turning the lock knob two times counterclockwise (left). Do this every time before entering the code.</p> <p>First digit. Rotate the lock knob counterclockwise (left) until the slot on the last (third) disc is aligned with the ridge on the lock mechanism. Look at the digit on the knob that the triangle mark points to. Remember the digit. Fig. 5.</p> <p>Second digit. Rotate the lock knob clockwise (right) to zero. Upon reaching zero, rotate further until the slot on the second disc is aligned with the ridge on the lock mechanism. The second disc is marked red. Look at the digit on the knob that the triangle mark points to. Remember the digit. Fig. 6.</p> <p>Third digit. Once again rotate the safe knob counterclockwise (left) until the lock opens. The first disc is marked green. Look at the digit on the knob that the triangle mark points to. Remember the digit. Fig. 7.</p> <p>When the slots on all three discs are aligned with the lock mechanism, the lock opens. Fig. 8.</p> <p>In order to close the lock, turn the knob counterclockwise (left). Check the lock code a few times looking at the digits on the lock knob. There should only be whole numbers in the code of a properly assembled lock (not 7.5 or 3.5, for example).</p> | <p>Vigyázat! Miután beszerelted a zárat, ne zárd be a széf ajtaját amíg le nem ellenőrizted kétszer, hogy a zár kódja megfelelően működik! Csak azt követően csukd be az ajtót, miután a zár teljes összeszerelésre került, beleértve a dollárjel alakú hátsó keretet és az 57-es rögzítő rudat. 4. ábra.</p> <p>A zár összeszerelése után, ki kell találnod a tényleges konfigurációs kódot. Fordítsd el a záró gombot kétszer az óramutató járásával ellenkező irányban (balra). Ezt mindig csináld meg, mielőtt beírod a kódot.</p> <p>Első számjegy. Fordítsd el a zár gombját az óramutató járásával ellentétes irányba (balra), amíg az utolsó (harmadik) lemezen lévő nyílás a zárszerkezet gerincéhez igazodik. Nézd meg a háromszög által jelzett gombon lévő számjegyet. Jegyezd meg a számjegyet. 5. ábra.</p> <p>Második számjegy. Fordítsd el a zár gombját az óramutató járásával megegyező irányba (jobbra) a nullára. Ha elérted a nulla értékét, addig fordítsd tovább, amíg a második lemezen lévő nyílás a zárszerkezet gerincéhez nem igazodik. A második lemez pirossal van jelölve. Nézd meg a háromszög által jelzett gombon lévő számjegyet. Jegyezd meg ezt a számjegyet. 6. ábra.</p> <p>Harmadik számjegy. Ismét fordítsd el a zár gombját az óramutató járásával ellentétes irányba (balra) addig, amíg a zár ki nem nyílik. Az első lemez zölddel van jelölve. Nézd meg a háromszög által jelzett gombon lévő számjegyet. Jegyezd meg ezt a számjegyet. 8. ábra.</p> <p>Ahhoz, hogy lezárd a zárat, fordítsd el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba (balra). Ellenőrizd párszor a zárat úgy, hogy ránézel a zár gombján lévő számjegyekre. Egy megfelelően összeszerelt zárban csak egész számoknak kell szerepelnie a kódban. (például nem szerepelhet 7,5 vagy 3,5).</p> |
| <p>Thanks for following along on this journey with us.</p> | <p>Köszönjük, hogy velünk tartottál ezen a csodás utazáson!</p> |